คู่มือการใช้งาน CPE Indoor

1. เสียบอุปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า
2. กดปุ่มเปิดใช้งานที่ด้านข้าง
3. ไฟ led สีเขียวที่ด้านข้าง ต้องติดครบ 3 ดวง
4. ถ้าไฟ WiFi ไม่ติดให้ กดเปิด WiFi ที่ด้านบนอุปกรณ์
5. เปิด WiFi ที่มือถือหรือ notebook (Wifi = on)
6. เลือก SSID = tot2300_2.4 หรือ tot2300_5
7. ใส่ Password = net2300LTE
8. เปิดใช้งาน Internet

หมายเหตุ

1. ใช้งาน Internet ได้อย่างเดียว ไม่สามารถใช้โทรได้
2. CPE 1 ตัว สามารถเชื่อมต่อได้ ประมาณ 10 ตัว
3. มีปัญหาการใช้งานโทรแจ้ง 025682236-7

คู่มือการใช้งาน CPE Indoor

1. เสียบอุปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า
2. กดปุ่มเปิดใช้งานที่ด้านข้าง
3. ไฟ led สีเขียวที่ด้านข้าง ต้องติดครบ 3 ดวง
4. ถ้าไฟ WiFi ไม่ติดให้ กดเปิด WiFi ที่ด้านบนอุปกรณ์
5. เปิด WiFi ที่มือถือหรือ notebook (Wifi = on)
6. เลือก SSID = tot2300_2.4 หรือ tot2300_5
7. ใส่ Password = net2300LTE
8. เปิดใช้งาน Internet

หมายเหตุ

1. ใช้งาน Internet ได้อย่างเดียว ไม่สามารถใช้โทรได้
2. CPE 1 ตัว สามารถเชื่อมต่อได้ ประมาณ 10 ตัว
3. มีปัญหาการใช้งานโทรแจ้ง 025682236-7

คู่มือการใช้งาน CPE Indoor

1. เสียบอุปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า
2. กดปุ่มเปิดใช้งานที่ด้านข้าง
3. ไฟ led สีเขียวที่ด้านข้าง ต้องติดครบ 3 ดวง
4. ถ้าไฟ WiFi ไม่ติดให้ กดเปิด WiFi ที่ด้านบนอุปกรณ์
5. เปิด WiFi ที่มือถือหรือ notebook (Wifi = on)
6. เลือก SSID = tot2300_2.4 หรือ tot2300_5
7. ใส่ Password = net2300LTE
8. เปิดใช้งาน Internet

หมายเหตุ

1. ใช้งาน Internet ได้อย่างเดียว ไม่สามารถใช้โทรได้
2. CPE 1 ตัว สามารถเชื่อมต่อได้ ประมาณ 10 ตัว
3. มีปัญหาการใช้งานโทรแจ้ง 025682236-7

คู่มือการใช้งาน CPE Indoor

1. เสียบอุปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า
2. กดปุ่มเปิดใช้งานที่ด้านข้าง
3. ไฟ led สีเขียวที่ด้านข้าง ต้องติดครบ 3 ดวง
4. ถ้าไฟ WiFi ไม่ติดให้ กดเปิด WiFi ที่ด้านบนอุปกรณ์
5. เปิด WiFi ที่มือถือหรือ notebook (Wifi = on)
6. เลือก SSID = tot2300_2.4 หรือ tot2300_5
7. ใส่ Password = net2300LTE
8. เปิดใช้งาน Internet

หมายเหตุ

1. ใช้งาน Internet ได้อย่างเดียว ไม่สามารถใช้โทรได้
2. CPE 1 ตัว สามารถเชื่อมต่อได้ ประมาณ 10 ตัว
3. มีปัญหาการใช้งานโทรแจ้ง 025682236-7

คู่มือการใช้งาน CPE Indoor

1. เสียบอุปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า
2. กดปุ่มเปิดใช้งานที่ด้านข้าง
3. ไฟ led สีเขียวที่ด้านข้าง ต้องติดครบ 3 ดวง
4. ถ้าไฟ WiFi ไม่ติดให้ กดเปิด WiFi ที่ด้านบนอุปกรณ์
5. เปิด WiFi ที่มือถือหรือ notebook (Wifi = on)
6. เลือก SSID = tot2300_2.4 หรือ tot2300_5
7. ใส่ Password = net2300LTE
8. เปิดใช้งาน Internet

หมายเหตุ

1. ใช้งาน Internet ได้อย่างเดียว ไม่สามารถใช้โทรได้
2. CPE 1 ตัว สามารถเชื่อมต่อได้ ประมาณ 10 ตัว
3. มีปัญหาการใช้งานโทรแจ้ง 025682236-7

คู่มือการใช้งาน CPE Indoor

1. เสียบอุปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า
2. กดปุ่มเปิดใช้งานที่ด้านข้าง
3. ไฟ led สีเขียวที่ด้านข้าง ต้องติดครบ 3 ดวง
4. ถ้าไฟ WiFi ไม่ติดให้ กดเปิด WiFi ที่ด้านบนอุปกรณ์
5. เปิด WiFi ที่มือถือหรือ notebook (Wifi = on)
6. เลือก SSID = tot2300_2.4 หรือ tot2300_5
7. ใส่ Password = net2300LTE
8. เปิดใช้งาน Internet

หมายเหตุ

1. ใช้งาน Internet ได้อย่างเดียว ไม่สามารถใช้โทรได้
2. CPE 1 ตัว สามารถเชื่อมต่อได้ ประมาณ 10 ตัว
3. มีปัญหาการใช้งานโทรแจ้ง 025682236-7