

การตั้งค่า W240 สำหรับ NT wireless net

Network

- ❖ LTE
 - Network Type -> LTE
 - Username -> (ค่าว่าง)
 - Password -> (ค่าว่าง)
 - APN -> pocket
 - PIN -> (ค่าว่าง)
- ❖ WLAN
 - Basic Settings
 - SSID Name -> NT2300
 - Security
 - WPA Pre-Shared Key -> net2300LTE

System

- ❖ TR069
 - Enable -> enable
 - ACS URL -> <http://monitor.totwirelessnet>
 - Scheduler Send Inform -> 300
 - TR069 Account -> monit
 - TR069 password -> 9@ng!4Ak\$9